



Soga AG Gartenmöbel

Fischbacherstrasse 15
5620 Bremgarten
Telefon 056 648 41 41
Telefax 056 648 41 40
www.gartenmoebel-soga.ch

CHE-107.393.422 MWST
Credit Suisse, 8953 Dietikon
IBAN CH74 0483 5090 8686 7100 0
BIC/SWIFT CRESCHZZ80A
info@gartenmoebel-soga.ch

Pflegeanleitung für Flexi-Bel

Pflege & Reinigung

Eine optimale Reinigung der Flexi-Bel-Tischplatten erreichen Sie, indem Sie auf einen weichen, mit Wasser durchtränkten Haushaltsschwamm einige Tropfen Scheuermilch (z.B. Cif) auftragen und mit kräftigem Reiben die Partikel der Scheuermilch verreiben.

Wichtig für diesen Vorgang ist, dass der Schwamm tropfnass ist, ansonsten besteht die Gefahr des Zerkratzens.

Nach dieser Reinigung reiben Sie die Tischfläche mit einem weichen Tuch trocken, um Kalkflecken zu vermeiden. Dieser Vorgang kann bei starker Verschmutzung wiederholt werden.

Wichtige Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, bei Kratzspuren oder Lackschäden keine Ausbesserung mit Farbe oder Lack vorzunehmen, da die Farbunterschiede sehr deutlich zu sehen sind.

Ebenso wichtig ist, dass der Tisch nicht über längere Zeit mit Plastikfolien oder Kunststoff-Tischtüchern abgedeckt wird, da sich bei starker Einstrahlung des Sonnenlichts das Kondenswasser in die Oberfläche einbrennt („Brennglaseffekt“). Außerdem können Abdeckfolien oder Tischtücher Chemikalien enthalten, welche Ihren Tisch nachhaltig beschädigen können.