



Soga AG Gartenmöbel

Fischbacherstrasse 15
5620 Bremgarten
Telefon 056 648 41 41
Telefax 056 648 41 40
www.gartenmoebel-soga.ch

CHE-107.393.422 MWST
Credit Suisse, 8953 Dietikon
IBAN CH74 0483 5090 8686 7100 0
BIC/SWIFT CRESCHZZ80A
info@gartenmoebel-soga.ch

Pflegeanleitung Teak natural

Grundsätzliches & Eigenschaften

Teakholz ist das robusteste und witterungsbeständigste Hartholz, welches im Neuzustand durch seine markante, honigbraune Farbe auffällt. Wenn unbehandeltes Teakholz der Witterung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich in eine graue Patina, die besonders charakteristisch für natürlich gealtertes Teakholz ist.

Weil Teakholz durch seine hohen Öl- und Harzanteile sehr langlebig und wasserabweisend ist, wird es seit Generationen im Schiffbau verwendet und für Parkbänke eingesetzt. Der hohe Öl-Anteil führt allerdings auch dazu, dass die Farbveränderungen nicht gleichmässig im Holz entstehen. Neue Teakmöbel können dunkle Adern aufweisen, diese zeichnen die hohe Qualität des Produktes aus. Innerhalb kurzer Zeit an der Sonne wechseln die Farben in einen regelmässigen grauen oder goldenen Farbton.

Pflege & Reinigung

Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reisbürste oder einem Scotch-Schwamm und Seifenwasser. Die Seifenrückstände sollten mit klarem Wasser gründlich abgespült werden. Geben Sie dem Holz danach genügend Zeit zum Trocknen, bevor Sie es mit den Golden Care Produkten behandeln.

Falls Sie kombinierte Holz/Chromstahl-Möbel besitzen, ist es wichtig die Chromstahlfläche vor der Holzpflege unbedingt abzudecken.

Im Freien: Um dem Vergrauungsprozess vorzubeugen und die braune Farbe der neuen Möbel möglichst lange beizubehalten, empfehlen wir die Oberfläche 3-4 Mal jährlich mit dem Golden Care Teak Protector zu behandeln.

Gedeckte Sitzplätze: Bei Möbeln im Innenbereich oder an einem gedeckten Platz, reicht die Anwendung mit Golden Care Teak Protector 1-2 Mal pro Jahr aus.

Zudem empfehlen wir Ihnen in beiden Fällen im Anschluss die Möbel mit Golden Care Teak Shield zu pflegen. Dieser Schutzschild sorgt für eine Versiegelung des Holzes und für eine gepflegte Oberflächenstruktur.

- Die detaillierten Gebrauchsanweisungen finden sie auf der Rückseite der Pflegeanleitung oder auf den verschiedenen Pflegemitteln.

Allgemeines & wichtige Hinweise

Für die Überwinterung empfehlen wir Ihnen entweder die Möbel geschützt unter einem Dach zu verstauen, an eine Wand zu kippen oder zumindest schräg zu stellen, damit das Wasser ablaufen kann. Achten Sie vor allem bei gekippten Möbeln auf genügend Abstand zum Boden.

Eine Behandlung mit Teak Shield, die bis im Frühjahr einwirken kann, unterstützt die Lebensdauer Ihrer Gartenmöbel.

Durch den natürlichen Fettanteil in der Haut (verstärkt durch Körperlotion oder Sonnencreme) können beim Gebrauch der Möbel Verfärbungen am Rand entstehen. Dies ist ein natürlicher Vorgang und kann mit der richtigen Pflege behoben werden. Bitte beachten Sie, dass durch Nässe auf sehr hellen Böden Flecken entstehen können.

Auf hellen Stoffen können vom Holz Farbrückstände bleiben, diese lassen sich leicht in der Waschmaschine entfernen.

Benützen Sie zur **täglichen** Reinigung und Pflege **keine** Mikrofaser-Tücher oder Abwasch-Schwämme mit rauer Oberfläche.

Gebrauchsanweisung Teak Protector

1. Tragen Sie beim Gebrauch von Teak Protector einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reissbürste oder einen Scotch-Schwamm und Seifenwasser (Bsp. RMC Surface Care Reiniger).
3. Wenn sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schleifen Sie es leicht ab bevor Sie es mit Teak Protector behandeln. Das Holz muss absolut trocken und staubfrei sein.
4. Rühren und schütteln Sie Teak Protector vor der Anwendung mindestens eine Minute lang. Wird das Mittel nicht genügend geschüttelt, kann dies zu ungleichmässiger Färbung führen.
5. Tragen Sie mit einem Scotch-Schwamm gleichmässig eine **sehr dünne Schicht** Teak Protector auf. Nach einer Trockenzeit von etwa 30 Minuten eine zweite sehr dünne Schicht auftragen. Die Oberfläche abschliessend nach nochmals ca. 30 Minuten mit einem weichen Tuch trockenreiben.
6. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Teakmöbel **mindestens** einmal pro Jahr mit Teak Protector zu behandeln.

Gebrauchsanweisung Teak Shield

1. Tragen Sie beim Gebrauch von Teak Shield einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reissbürste oder einen Scotch-Schwamm und Seifenwasser (Bsp. RMC Surface Care Reiniger).
3. Wenn sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schleifen Sie es leicht ab bevor Sie es mit Teak Shield behandeln. Das Holz muss absolut trocken und staubfrei sein.
4. Vor dem gebrauch Teak Shield mindestens eine Minute lang schütteln. Danach eine dünne Schicht Teak Shield mit einem Scotch-Schwamm auftragen.
5. Nach einer Trockenzeit von etwa einer Stunde, eine zweite dünne Schicht mit einem weichen Tuch auftragen und nach ca. 30 Minuten trocken reiben.
6. Nach 48 Stunden Durchtrocknung kann das Holz wieder der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

WICHTIG: Verwenden Sie die Produkte nie an der prallen Sonne.

Pflegeprodukte

RMC Surface Care-Reiniger	0.75L	Fr. 21.-
Golden Care Teak Protector – Honey Braun	1L	Fr. 44.-
Golden Care Teak Shield	1L	Fr. 49.-